

## Инструкция по настройке АСН для передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

### 1. Данные для настройки

IP адрес сервера	10.77.60.254:30197
APN USIM-карты	Era
Протокол передачи данных	EGTS
Разрешить роуминг	Да

### 2. Порядок настройки

1) Установку USIM-карт необходимо производить строго в соответствии с заявкой на идентификацию АСН и подключение дополнительных услуг. Каждому ТС должна соответствовать своя USIM-карта.

2) После установки USIM-карт и настройки АСН на всех ТС, указанных в заявке на идентификацию АСН и подключение дополнительных услуг, необходимо

- позвонить по одному из телефонов технической поддержки, указанных ниже, или
- направить на адрес электронной почты [support@aoglonass.ru](mailto:support@aoglonass.ru) письмо следующего содержания:

**Тема письма:** Идентификация АСН 2216

**Текст письма:** Наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя: ...

ИНН: ...

Прошу произвести идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» следующей аппаратуры спутниковой навигации:

*идентификационный номер (IMEI) аппаратуры спутниковой навигации*

#### **Телефоны технической поддержки:**

+7 (495) 988-47-10, доб. 186 – Дмитрий Сенин

+7 (495) 988-47-10, доб. 213 – Павел Васильев

#### **[Перечень поддерживаемой АСН](#)**